Schematic diagram

STEVAL-ILL069V2